

90.00 mm

120.00 mm

www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

**PARLANTE KARAOKE
MGTWISTER**

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 5W + 5W RMS
Frecuencia: 150Hz - 18KHZ
SNR: \geq 80dB
THD: \leq 10%
Batería: Integrada recargable de 1200mAh
Fuente de alimentación: DC5V/1A

FUNCIONES

1. Dimensiones de producto: 159 x 138 x 400 mm
2. Bluetooth, transmisión inalámbrica de música desde dispositivos que soportan tecnología bluetooth.
3. Decodificador integrado para reproducción de archivos MP3.
4. Puertos de entrada Micro SD y USB.
5. Cargador micro DC 5V con cable de carga.
6. Batería recargable integrada de 1200 mAh.
7. Luces LED decorativas.
8. Radio digital FM (87.5 - 108MHz)
9. Se puede conectar a cualquier dispositivo de salida de audio como teléfonos móviles, MP3, MP4 y computadoras.
10. Entrada micrófono para disfrutar Karaoke.

PRECAUCIÓN:

1. No derrame agua en la superficie del producto, esto puede causar graves daños en su funcionamiento.
2. Este producto no está diseñado para niños, no dejes que los niños manipulen y/o jueguen con este producto.
3. Si producto tiene daños en su superficie o si su caja está dañada no lo ocupe, contacte a servicio técnico autorizado.
4. No sumerja el producto en agua.
5. No coloque objetos pesados sobre producto.
6. Idealmente mantener producto en un ambiente seco y ventilado.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

1. **MODE (Modo)**
Presione brevemente para cambiar entre modos Bluetooth, Micro SD, USB, Line in, FM.
2. **◀◀**
Presione brevemente para cambiar a la pista anterior en modo Bluetooth, Micro SD y USB.
Presione brevemente para cambiar a la estación de radio anterior en modo FM.
3. **Volumen**
Derecha: Subir volumen
Izquierda: Bajar volumen.
4. **▶|**
Presione brevemente para reproducir música o pausarla.
Mantenga presionado para buscar estaciones de radio FM de forma automática.
5. **▶▶**
Presione brevemente para cambiar a la siguiente pista en modo Bluetooth, Micro SD y USB.
Presione brevemente para cambiar a la siguiente estación de radio en modo FM.
6. **DC 5V**
Puerto de carga para batería. Cuando se conecta el cable el indicador LED se prende.
7. **AUX**
Modalidad para conectar desde la salida de audio de un PC, MP3, Teléfono, walkman.
8. **ON/OFF**
Prender / Apagar el equipo.
9. **USB**
Puede reproducir formatos MP3 y WAV.
10. **MICRO SD**
Soporta Micro SD y puede reproducir formatos MP3 y WAV.
11. **MIC**
Conecte un micrófono y disfrute del mejor karaoke.
12. **BLUETOOTH**
- Encienda el producto, cambie de modo para ingresar a la función bluetooth.
- Active bluetooth en sus dispositivos móviles, luego buscar dispositivos bluetooth y seleccionar el dispositivo MGTWISTER.
- Una vez conectado el dispositivo quedará guardado y posteriormente se conectará de forma automática.

材质：80书写纸

印刷：白底黑字印刷

注：需对折，对折后尺寸90x120mm