

www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

**PARLANTE BLUETOOTH
G-BASS MICRO**

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Cualquier cambio en el contenido de este manual no será informado nuevamente y no nos hacemos responsables de fallas o mal funcionamiento causados por no considerar las advertencias de este manual.


CARACTERISTICAS:

- Altavoz Exterior Pasivo HIFI 1.0 con función Bluetooth
- Salida de sonido muy nido y efecto de sonido dinámico
- Bluetooth A2DP, reproductor de música inalámbrico compatible con cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth, como por ejemplo teléfono móvil, notebook, iPhone o iPad
- Control de fácil manejo para un enlace seguro y simple
- Rango de operación hasta 10 metros
- Compatible con dispositivos USB y Micro SD
- Función de Entrada de línea o auxiliar, apto para PC, MID, TV y otros dispositivos de audio
- Batería de litio recargable Incorporada de 1200 mAh
- Correa, para su uso portátil.

ACCESORIOS:

Cable de carga, cable audio, manual del usuario y correa.

FUNCION DE LOS BOTONES



1. Botón Encendido (ON) / Apagado (OFF)

2. Slot MicroSD

3. Conector de carga 5V

4. Retroceder / Bajar volumen

5. Avanzar / Subir volumen

6. Puerto USB

7. Entrada auxiliar

8. Modo (Bluetooth, USB, FM y Entrada Auxiliar)

9. Reproducir / Pausar

Conexión Bluetooth:

1. Deslice el botón de encendido a la posición "ON", la luz LED se vuelve azul y parpadea de forma rápida, emitiendo dos sonidos tipo bip.
2. Active el Bluetooth del teléfono móvil y busque el dispositivo llamado "GBASS_MICRO", luego conéctelo. Una vez que la conexión ha sido exitosa, la luz LED azul parpadea lentamente y emite tres veces un sonido tipo bip.
3. Reproduzca música desde su dispositivo móvil y disfrute de ella.
4. Presione el botón Avanzar o Retroceder en los dispositivos o en teléfonos móviles para seleccionar las canciones de su agrado.
5. Presione el botón Reproducir / Pausar en los dispositivos o en teléfonos móviles para reproducir / detener la música.
6. Utilice el dispositivo Bluetooth para ajustar el volumen hacia arriba y abajo. O mantenga presionado el botón Avanzar o Retroceder para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo.

Reproducción de música desde un dispositivo USB o Micro SD:

1. Gire el botón de encendido a la posición "ON".
2. Conecte un dispositivo USB o MicroSD en la ranura, la música almacenada se reproducirá automáticamente y la luz LED azul siempre se mantendrá encendida.
3. En modo de reproducción, presione brevemente el botón Avanzar / Retroceder para seleccionar las canciones de su agrado o mantenga presionado el botón Avanzar / Retroceder para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo.
4. Presione el botón REPRODUCIR / PAUSAR para reproducir o pausar.
5. Por favor, deslice el botón de Encendido a la posición "OFF" mientras el equipo no esté en uso.

Observación: En el modo de reproducción Bluetooth, al insertar el dispositivo USB o MicroSD se desconectará el Bluetooth y cambiará la reproducción USB. Puede presionar el botón MODO para cambiar al modo Bluetooth nuevamente.

Cómo usar la Radio FM:

1. En el modo de radio FM, el cable de audio proporcionado funciona como antena. Inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de usar.
2. Deslice el botón de encendido a la posición "ON", presione el botón "MODO" para cambiar al modo de radio FM.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón "Reproducir / Pausar" para la búsqueda automática del canal FM y almacenar dicho canal automáticamente.
4. Presione el botón Avanzar o Retroceder para cambiar el canal FM almacenado.

Entrada Auxiliar (Aux)

Para otros dispositivos de música compatibles o reproductores de MP3 / MP4, utilice el cable de línea de audio suministrado para conectar el dispositivo de "Salida de línea" a la "Entrada Auxiliar" de estos dispositivos. A continuación, presione el botón "MODO" para cambiar al modo de ENTRADA AUXILIAR.

Disfrute...

Cuando se utiliza "Entrada Auxiliar", todas las funciones serán controladas por el dispositivo externo, excepto el botón "Reproducir / Pausar".

Función TWS:

1. Encienda dos altavoces idénticos que desea emparejar, tenga en cuenta que deben ser el mismo nombre de análisis BT, ambos en el modo BT. Sólo necesidad de conjunto una de las dos unidades.
2. Mantenga pulsado el botón "Reproducir/Pausa", el altavoz hará un tono "di" para iniciar el emparejamiento, y hacer "vozdi" para 3 veces una vez emparejado con éxito.
3. Realice una conexión Bluetooth con su teléfono móvil para reproducir música por los dos altavoces emparejados para crear un efecto de sonido envolvente más potente.
4. Cuando desee salir del modo TWS, mantenga pulsado el botón "Reproducir/Pausa" (de la unidad que ha configurado al principio) de nuevo para salir de la función TWS.

Observación: Bajo el modo TWS, si conecta su teléfono móvil a la unidad (se establece al principio) a través del cable de audio proporcionado, comenzará a reproducir AUX a través de la función TWS, bajo este estado, no puede cambiar al modo Bluetooth pulsando el botón Modo.

Carga de las Baterías

1. Apague la unidad, coloque el cable de carga suministrado en la ranura de carga de la unidad, conecte el otro extremo al PC u otro cargador con salida de 5V, el indicador de carga de color rojo se mantendrá encendido.
2. El tiempo de carga debería tardar de 3 a 5 horas. Cuando la carga se haya completado, la luz indicadora se apagará.
3. Con el fin de prolongar la vida útil de la batería, por favor, no cargue el aparato más de 8 horas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| | |
|-------------------------|--|
| Versión Bluetooth: | 2.1 Soporta A2DP |
| Rango Bluetooth: | Alcance de hasta 10 metros |
| Altavoces: | Tamaño de Bocina: 2 pulgadas Salida de Bocina: 3W, 4Ω |
| Conexiones: | Puerto USB, Tarjetas Micro SD Conexión de entrada auxiliar de 3.5 mm |
| Fuente de alimentación: | Incorporara batería de litio recargable de 1200 mAh (3 horas de reproducción aproximada a máximo volumen) |
| Fuente de Recarga: | DC 5V 1A, micro USB (incluye cable de carga) |
| Tamaño del producto: | 180 x 80 x 82 mm |

Nota:

1. La unidad funcionará sin la conexión del cable mediante el uso de la batería de litio. La cantidad de vida de la batería depende de la fuerza con la que la unidad está funcionando. Mientras la música esté a todo volumen y utilice bajos, utilizará más energía para funcionar que una palabra hablada.
2. La batería recargable incorporada no es reemplazable. No la saque ni restituya, no la tire a la basura o al fuego.
3. Para limpiar el producto, utilice un paño suave y seco. Para las manchas más difíciles, humedezca el paño con agua solamente. Cualquier otro tipo de producto podría disolver la pintura o deteriorar el plástico.